

DTX502

ファームウェア アップデートガイド

JA

ヤマハ製品をご愛用いただきまして、まことにありがとうございます。

このアップデートガイドには、DTX502 本体ファームウェアのアップデート方法、およびアップデート内容が記述されています。アップデートによって追加された機能の詳細につきましては、以下のウェブサイトにある DTX502 のバージョンアップに関するドキュメントを参照してください。


<http://download.yamaha.com/jp/>

■ ご注意

- ・ 本アップデートプログラムは、DTX502 Ver1.30 未満が対象です。
- ・ ユーザーアップデートは、お客様ご自身の責任において行なってください。
- ・ アップデートには以下のコンピューターが必要です。
Windows7 32bit/64bit、Windows8.1 32bit/64bit、Windows 10 32bit/64bit
- ・ アップデートは数分かかります。アップデート中にコンピューターがスリープモードに入らないようにしてください。
- ・ アップデートを行なうときは、コンピューターでアップデートアプリケーション以外のアプリケーションの起動および操作は行なわないでください。
- ・ アップデート中は絶対にケーブルを抜いたり、電源を切らないでください。本体が動作しなくなるなど、故障の原因になります。
- ・ アップデート操作の失敗で本体が動作しなくなった場合は、もう一度アップデート作業を行なってください。それでも本体が動作しない場合は、最寄りの特約店またはヤマハお客様コミュニケーションセンターへご相談ください。
- ・ 掲載されている会社名および商品名は、各社の商標および登録商標です。

バージョンの確認方法

本体の[SHIFT]ボタンを押しながら、電源を入れます。




画面に「Ver 1. 30」未満の表示がされた場合は、アップデートを行いません。


「Ver 1. 30」と表示された場合は、アップデートの必要はありません。

Windows アプリ(DTX502 updater)からのアップデート

1. [⏻](スタンバイ/オン)スイッチを押して、いったん DTX502 の電源を切ります。
2. DTX502 本体とコンピューターを USB ケーブルで接続します。
3. [🔌]ボタンを押したまま[⏻](スタンバイ/オン)スイッチを押して、DTX502 の電源を入れます。



4. DTX502 がアップデートモードで立ち上がったことを確認します。
アップデートモードの場合、画面に「Update」と表示されます。
5. コンピューター上でアップデートアプリケーション「DTX502 updater.exe」を起動します。
6. アプリケーションの[Update]ボタンをクリックして、アップデートを開始します。
アップデートが完了すると、アプリケーションに「Update completed.」と表示されます。



7. コンピューターのアップデートアプリケーションを終了します。
8. 本書の「バージョンの確認方法」にしたがって新しいバージョンになっていることを確認します。

以上でアップデートは完了です。

主なアップデート内容

【V1.20 → V1.30】

- ・ パッドタイプにドラムトリガーDT50S/DT50K 用が追加されました。
- ・ トリガーセットアップに DT50、DT50Mesh が追加されました。
- ・ インプットエクスチェンジ機能が追加されました。
- ・ コピートリガーに 2 ピエゾのコピー機能が追加されました。

■ 更新履歴

【V1.10 → V1.20】

- ・ トリガーセットアップに DTX582K が追加されました。
- ・ パッドタイプに KP100 が追加されました。

【V1.00 → V1.10】

- ・ 3レイヤーおよび4レイヤー設定が追加されました。(Snare の「インスト」のみ)
- ・ データセーブ時のフラッシュ ROM へのバックアップデータ書き込みタイミングが変更されました。
- ・ トリガー入力端子⑩、⑪、⑫のインプットに関する感度パラメーターが微調整されました。