

ÓVINTÉZKEDÉSEK

Elektromos hangszerek, például gitár, fúvós, vonós és ütős hangszerek alkatrészeihez.

GONDOSAN OLVASSA EL, MIELŐTT TOVÁBBLÉP!

Különösen gyermekek számára egy hozzáértő mutassa meg a termék megfelelő használatát és kezelését a termék tényleges használata előtt.

Kérjük, őrizze meg ezt a dokumentumot későbbi felhasználás céljából.



VIGYÁZAT

Mindig tartsa be az alább felsorolt óvintézkedéseket, hogy elkerülje az áramütésből, rövidzárlatból, károsodásból, tűzből és más veszélyforrásból származó súlyos vagy akár halálos sérülést. Ezek az óvintézkedések – többek között – a következők:

Tápellátás

- Ne tegye a tápkábelt hőforrás, például fűtőtest vagy radiátor közelébe. Továbbá ne hajlítsa meg a kábelt túlzottan, és más módon se okozzon benne sérülést, és ne helyezzen rá nehéz tárgyat.
- Ne érintse meg a terméket és a tápcsatlakozót villámlás idején.
- Csak a termékhez megadott megfelelő feszültséget használja. Az előírt feszültség a termék adattábláján szerepel.
- Csak a mellékelt vagy a megadott tápadaptert, illetve tápkábelt/csatlakozót vagy USB-(táp)kábelt használja.
- Ne használja a mellékelt tápadaptert, tápkábelt, csatlakozót vagy USB-(táp)kábelt más eszközhöz.
- Rendszeresen ellenőrizze a tápcsatlakozót, és tisztítsa meg a ráakódott portól, szennyeződéstől.
- Csatlakoztassa a tápcsatlakozót szilárdan a fali aljzatba. Ha úgy használja a terméket, hogy az nincs megfelelően csatlakoztatva, por halmozódhat fel a csatlakozón, ami tüzet és égési sérülést okozhat.
- A termék beüzemelésakor győződjön meg arról, hogy a hálózati aljzat könnyen elérhető. Probléma vagy hibás működés esetén azonnal kapcsolja ki a főkapcsolót, és húzza ki a csatlakozót a fali aljzattól. Még ha a főkapcsolót kikapcsolta is, a terméket nem választja le az áramforrásról, míg a tápkábelt ki nem húzza a fali aljzattól.
- Ne csatlakoztassa a terméket fali aljzatba elosztón keresztül. Ez ugyanis a zavarjelek miatt alacsonyabb hangminőséget okozhat, és akár az aljzat tűzhöz is vezethet az aljzat körül.
- A tápcsatlakozót mindig a csatlakozónál fogva húzza ki, és ne a kábelnél fogva. Ha a kábelt húzza meg, az megsérülhet, áramütést és tüzet okozhat.
- Ha hosszabb ideig nem használja a terméket, húzza ki a tápkábelt a fali aljzattól.

(Földelt tápkábellel rendelkezik)

- A tápkábelt csak megfelelő, védőföldeléssel ellátott fali konnektorhoz szabad csatlakoztatni. A helytelen földelés áramütést okozhat.

Ne szerelje szét

- Ez a termék nem tartalmaz felhasználó által javítható alkatrészeket. Ne nyissa fel a terméket, és semmilyen módon ne kísérelje meg kiszerezni vagy módosítani a belső alkatrészeket.

Vízzel kapcsolatos figyelmeztetések

- A terméket ne érje eső, ne használja vízhez közel, illetve párás vagy nyirkos környezetben, továbbá ne helyezzen rá olyan tárolóedényt (pl. vázát, üveget vagy poharat), amelyből folyadék juthat bármelyik nyílásba. A termékbe jutó folyadék – például víz – tüzet, áramütést, vagy meghibásodást okozhat.

(Tápegységet használó termékekhez)

- A tápegységet csak beltérben használja. Soha ne használja nyirkos/nedves környezetben.
- Tápcsatlakozót soha ne csatlakoztasson vagy húzzon ki nedves kézzel.

Tűzvédelmi figyelmeztetés

- Ne használjon a termék közelében nyílt lángot, mert az tüzet okozhat.

Vezeték nélküli egység (Wi-Fi-vel, Bluetooth-szal stb. használható termékhez)

- A termék rádióhullámai hatással lehetnek az elektromos orvosi eszközökre, például a szívritmus-szabályozóra vagy defibrillátor implantátumra.
 - Ne használja a terméket orvosi berendezések közelében és egészségügyi intézményekben. A termékből kibocsátott rádióhullámok hatással lehetnek az elektromos orvosi eszközökre.
 - Ne használja a terméket szívritmusszabályozó- vagy defibrillátorimplantátummal rendelkező emberekhez 15 cm-nél közelebb.

Elem/akkumulátorfigyelmeztetések (akkumulátor használatával kapcsolatos)

- Az elemeket/akkumulátorokat ne tegye ki tűz hatásának.
Ez az elem/akkumulátor megrepedéséhez vagy felrobbanásához vezethet, és tüzet vagy sérüléseket okozhat.
- Ne tegye ki az elemet/akkumulátort kivételesen alacsony légnyomásnak, hidegnek és melegnek (például közvetlen napsugárzásnak vagy tűz melegének).
Ez az elem/akkumulátor megrepedéséhez vagy felrobbanásához vezethet, és tüzet vagy sérüléseket okozhat.
- Az elemeket/akkumulátorokat ne szerelje szét.
Ez tűzhöz, túlmelegedéshez, repedéshez, robbanáshoz vagy szivárgáshoz vezethet, ami égési sérüléseket vagy egyéb sérüléseket okozhat.
- Tartsa be az alábbi óvintézkedéseket. Ennek elmulasztása tűzhöz, túlmelegedéshez, szivárgáshoz vagy meghibásodáshoz vezethet, ami égési sérüléseket vagy egyéb sérüléseket okozhat.
 - Csak az előírt típusú elemeket használja.
 - Ne használjon együtt új és használt elemeket/akkumulátorokat.
 - Az elemek/akkumulátorok típusát ne keverje.
 - Minden alkalommal győződjön meg arról, hogy az elemeket/akkumulátorokat a +/- jelöléseknek megfelelő polaritással helyezte be.
 - Ha az elemek/akkumulátorok lemerültek, vagy ha a terméket huzamosabb ideig nem használja, vegye ki az elemeket/akkumulátorokat a termékből.
- Ne kísérelje meg tölteni az erre nem alkalmas elemeket. Ez súlyos sérülést okozhat, ami szivárgást okozhat stb.
- Ha az elemek/akkumulátorok szivárognak, ne érjen hozzá a szivárgó folyadékhoz. Ha az elemfolyadék a szemébe, a szájába vagy a bőrre kerül, azonnal mossa le vízzel, és forduljon orvoshoz. Az elemfolyadék maró hatású, ezért vakságot, illetve vegyszeres égési sérülést okozhat.
- Soha ne töltsen fel, ha a termék vagy az elem/akkumulátor nedves. Ez áramütést, tüzet és rövidzárlat miatti hibás működést okozhat.
- Töltéskor kövesse az akkumulátorokhoz kapott használati útmutatót/a jelen kézikönyvet, vagy a csatlakoztatott eszközökhöz kapott használati útmutatót. Csak a megadott töltőeszközt használja a megadott töltési hőmérséklet-tartományban.
A nem megfelelő töltővel, illetve a megadott hőmérséklet-tartományon kívüli töltés szivárgást, túlmelegedést, sérülést, robbanást vagy meghibásodást okozhat.
- Akkumulátorok használata esetén tartsa be az akkumulátorokhoz kapott előírásokat. Csak a megadott töltőeszközt használja a megadott töltési hőmérséklet-tartományban.
A nem megfelelő töltővel, illetve a megadott hőmérséklet-tartományon kívüli töltés szivárgást, túlmelegedést, sérülést vagy meghibásodást okozhat.

- Az elemek/akkumulátorok behelyezése és eltávolítása során olvassa el ezt az útmutatót, vagy a csatlakoztatott eszköz használati útmutatóját, és tartsa be az utasításokat. Ellenkező esetben tűz, túlmelegedés, szivárgás, robbanás vagy meghibásodás lehet a következmény.
- Az elemeket/akkumulátorokat tartsa távol gyermekektől. Egy kisgyermek véletlenül lenyelhet egy elemet/akkumulátort. Ellenkező esetben az elemfolyadék szivárgása gyulladást okozhat.
- Ne tegye ki az elemeket/akkumulátorokat mechanikai ütésnek. Attól az elem/akkumulátor károsodást, áramütést vagy meghibásodást okozhat.
- Ne zárja rövidre véletlenül sem az elemet/akkumulátort. A sérülés vagy folyadékszivárgás tüzet vagy sérülést okozhat.
- Ne helyezze az elemeket/akkumulátorokat a zsebébe vagy tasakba, és ne vigye vagy tárolja azokat együtt fémdarabokkal. Az elemek/akkumulátorok rövidre záródhatnak, megsérülhetnek vagy szivároghatnak, ami tüzet vagy sérülést okozhat.
- Elemek tárolása és selejtezése előtt szigetelőszalaggal vagy más védelem alkalmazásával szigetelje le a csatlakozó felületét. Ha más elemekkel/akkumulátorokkal, vagy fémtárgyakkal keveri őket, a folyadék tüzet, égési sérülést, illetve gyulladást okozhat.

(Gombelemmel működő termékek esetében)

• **NE NYELJE LE AZ ELEMET/AKKUMULÁTORT; VEGYI ÉGÉS VESZÉLYE**

A termék gombelemet tartalmaz. Ha a gombelemet/gombakkumulátort lenyeli, 2 órán belül súlyos belső égést okozhat, ami halálhoz vezethet.

Tartsa távol az új és használt elemeket/akkumulátorokat a kisgyermekektől. Ha az elemtartó nem záródik biztonságosan, ne használja tovább a terméket, és tartsa távol gyermekektől.

Ha úgy gondolja, hogy valaki lenyelhetett egy elemet/akkumulátort, vagy az valamelyik testnyílásába került, forduljon azonnal orvoshoz!



Csatlakoztatás

- Olvassa el a csatlakoztatni kívánt eszköz használati útmutatóját, majd kövesse az utasításokat. Ennek figyelmen kívül hagyása tüzet, túlmelegedést, sérülést vagy meghibásodást okozhat.

Ha bármilyen rendellenességet észlel

- Az alábbiakban felsorolt bármely probléma észlelése esetén azonnal kapcsolja ki a főkapcsolót, és húzza ki a tápcsatlakozót a fali aljzatból. Amennyiben elemeket/akkumulátorokat használ, ilyenkor távolítsa el az összes elemet/akkumulátort a termékből.

Végül vizsgálta át a készüléket Yamaha szervizszakemberrel.

- A tápkábel vagy a tápcsatlakozó kopott vagy sérült.
- A készülék szokatlan szagot vagy füstöt bocsát ki.
- Valamilyen tárgy esett, illetve víz cseppent a termékbe.
- A termék használat közben hirtelen (ok nélkül) elhallgat.
- A terméken repedés vagy más látható károsodás jelenik meg.



FIGYELEM

Mindig tartsa be az alább felsorolt óvintézkedéseket, hogy elkerülje a személyi sérülést, illetve a termék vagy más tárgyak károsodását. Ezek az óvintézkedések – többek között – a következők:

Összeszerelés

- Szerelje össze a terméket a megfelelő sorrendben, a mellékelt, az összeszerelési folyamatot ismertető dokumentációt követve. Ügyeljen arra, hogy rendszeresen meghúzza a csavarokat. Ha nem így tesz, a termék károsodhat, és akár sérülés is történhet.

Elhelyezés

- Ha a készülék hőelvezető szellőzőnyílással rendelkezik, ne helyezzen tárgyakat a szellőzőnyílás elé. Ez megakadályozhatja a belső alkatrészek megfelelő szellőzését, és a termék túlmelegedéséhez vezethet.
- Ne tegye a terméket instabil helyre, vagy túlzott rezgésnek kitett helyre, ahol véletlenül felborulhat, ami működési zavarokat és akár sérüléseket is okozhat.
- Ne menjen a termék közelébe földrengés alatt. A földrengés során az erős rázkódás következtében a termék elmozdulhat vagy felborulhat.
- A 20 kg-nál nehezebb termék mozgatását két/három vagy több ember végezze. Ha a terméket egyedül vagy ketten próbálják megemelni, sérülést, például hátsérülést szenvedhetnek, illetve elejthetik a terméket, amitől az eltörhet és további sérüléseket okozhat.
- A termék elmozdítása előtt húzzon ki minden csatlakoztatott kábelt, megakadályozva ezzel a kábelek esetleges károsodását, illetve azt, hogy valaki megbotoljon bennük.
- Csak a hangszer leírásában megadott állványt vagy tartókeretet szabad használni. A felszereléshez használhatja a mellékelt csavarokat és a mellékelt alkatrészeket. Ennek elmulasztása a termék felborulásához vezethet, ami a termék megrongálódását vagy sérüléseket okozhat.

Csatlakoztatás

- Mielőtt más eszközhöz csatlakoztatja a terméket, kapcsolja ki az összes érintett eszközt. Az eszközök ki- vagy bekapcsolása előtt mindenhol állítsa minimumra a hangerőt.
- Győződjön meg arról, hogy minden eszköz hangereje minimális szintre van állítva, majd a terméken játszva fokozatosan emelje a hangerőt a kívánt szintre.

Kezelés

- Ne nyúljon a hangszer vagy a billentyűzetfedél egyetlen nyílásába se. Arra is ügyeljen, hogy a billentyűzetfedél ne csípje be az ujját (vagy másokét).
- Ne helyezzen különböző anyagokat (pl. fémet vagy papírt) a termék egyetlen nyílásába vagy részébe sem. Ennek figyelmen kívül hagyása tüzet, áramütést vagy meghibásodást okozhat.
- Ne támaszkodjon a termékre, illetve ne helyezzen rá nehéz tárgyat, továbbá ne fejtessen ki túlzott erőt a gombok, kapcsolók és csatlakozók használatakor.
- A kis alkatrészeket tartsa gyermekektől elzárva, mivel azok véletlenül lenyelhetik őket.
- Ne használja a terméket és annak fejhallgatóját huzamosabb ideig nagy hangerő mellett, mivel az visszafordíthatatlan halláskárosodást okozhat. Ha halláscsökkenést vagy fülcsöngést tapasztal, forduljon orvoshoz.
- A készülék tisztítása előtt húzza ki a tápcsatlakozót a fali aljzatból. Ennek figyelmen kívül hagyása áramütést okozhat.

A Yamaha nem tehető felelőssé a termék helytelen használatából vagy bármilyen módosításából származó károkért, illetve adatvesztésért.

Információ a felhasználók számára a régi készülékek és használt elemek/akkumulátorok begyűjtéséről és leselejtezéséről



Ha ezen ábrák valamelyike látható a terméken, annak csomagolásán és/vagy a mellékelt kiadványokon, akkor a használt elektromos vagy elektronikus termék(ek)et, illetve elemeket/akkumulátorokat nem szabad az általános háztartási hulladékkal együtt kidobni. Kérjük, hogy a hatályos jogszabályok által előírt megfelelő hulladékkezelés és újrahasznosítás érdekében a régi termékeket és elemeket/akkumulátorokat adja le az erre a célra kijelölt gyűjtőpontokon.

Ezen termékek és elemek/akkumulátorok megfelelő hulladékkezelésével Ön is hozzájárul értékes erőforrások megkíméléséhez, valamint ahhoz, hogy elkerülhetők legyenek a helytelen hulladékkezelés által az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt káros hatások.

Kérjük, hogy a régi termékek és elemek/akkumulátorok begyűjtésével és újrahasznosításával kapcsolatos további információkról érdeklődjön az illetékes önkormányzatnál, a helyi hulladékkezelő vállalatnál vagy annál a cégnél, amelynél a termék(ek)et vásárolta.

Az Európai Unióban működő üzleti felhasználók számára:

Kérjük, hogy az elektromos és elektronikus készülékek leadásával kapcsolatban kérjen további információt a szállító cégtől vagy a nagykereskedőtől.



Információ a hulladékkezelésről az Európai Unión kívüli országok számára:

Ezek a jelzések csak az Európai Unióban érvényesek. Ha szeretné leselejtezni ezeket a termékeket, forduljon az illetékes önkormányzathoz vagy a márkakereskedőhöz, és érdeklődjön a hulladékkezelés megfelelő módjáról.



Megjegyzés az elem/akkumulátor jelzésével kapcsolatban (alsó két ábra):

Ez az ábra vegyjellel együtt is szerepelhet. Ebben az esetben megfelel a benne található vegyi anyagokra vonatkozó, elemekkel/akkumulátorokkal kapcsolatos EU-direktíva előírásainak.

Cd

(58-M03 WEEE battery hu 01)

HU

© 2016 Yamaha Corporation
Published 10/2025 MW-C0