

PRECAUÇÕES

Para os componentes elétricos de guitarras e instrumentos de sopro, corda e percussão.

LEIA COM ATENÇÃO ANTES DE UTILIZAR O PRODUTO

Especialmente no caso de crianças, um responsável deve fornecer orientação sobre como usar e manusear corretamente o produto antes do uso real.

Guarde este documento para referência futura.

ADVERTÊNCIAS

Siga sempre as precauções básicas mencionadas abaixo para evitar ferimentos graves ou até mesmo morte por choque elétrico, curto-circuito, danos, incêndio ou outros acidentes. Essas precauções incluem, mas não estão limitadas a:

Fonte de alimentação

- Não coloque o cabo de força próximo a fontes de calor, como aquecedores ou radiadores. Também não o dobre excessivamente ou poderá danificá-lo, nem coloque objetos pesados sobre ele.
- Não toque o produto nem o plugue de alimentação durante uma tempestade elétrica.
- Utilize apenas a tensão correta especificada para o produto. A tensão correta está impressa na placa de identificação do produto.
- Use somente o adaptador CA, cabo de força, plugue ou cabo USB (alimentação) fornecidos ou especificados.
- Não use o adaptador CA, cabo de força, plugue ou cabo USB (alimentação) fornecidos ou especificados com outros dispositivos.
- Verifique periodicamente o plugue de alimentação e remova a sujeira e pó acumulados nele.
- Insira firmemente o plugue de alimentação na tomada de corrente alternada (CA). O uso do produto quando não estiver conectado de forma correta pode causar acúmulo de pó no plugue, possivelmente resultando em incêndio ou queimaduras.
- Durante a instalação do produto, verifique se a tomada de corrente alternada (CA) que está usando pode ser alcançada com facilidade. Se houver algum problema ou defeito, desligue o aparelho imediatamente e desconecte o plugue da tomada. Mesmo quando a chave Liga/Desliga estiver desligada, se o cabo de força não estiver desconectado da tomada de corrente alternada (CA), o produto não estará desconectado da fonte de alimentação.
- Não conecte o produto a uma tomada elétrica usando uma extensão com vários plugues. Isso poderá resultar em menor qualidade de som ou causar incêndio na tomada ou ao redor dela.
- Ao desconectar o plugue de alimentação, sempre segure o próprio plugue, e não o cabo. Se você puxar o cabo, ele poderá ser danificado e causar choque elétrico ou incêndio.
- Se não for utilizar o produto por um longo período, desconecte o cabo de alimentação da tomada de corrente alternada (CA).

(Para produtos com cabo de força aterrado)

- Certifique-se de conectar a uma tomada apropriada com uma conexão de aterramento de proteção. O aterramento incorreto poderá causar choque elétrico.

Não desmonte

- Este produto não contém peças cuja manutenção possa ser feita pelo usuário. Não tente desmontar as peças internas nem modificá-las de modo algum.

Advertência: água

- Não exponha o produto à chuva, não o utilize perto de água nem em locais úmidos e não coloque sobre ele recipientes (como jarros, garrafas ou copos) contendo líquidos que possam ser derramados em aberturas ou locais onde a água possa cair. Um líquido, como água entrando no produto, pode causar incêndio, choque elétrico ou mau funcionamento.

(Para produtos que usam o adaptador CA)

- Utilize apenas o adaptador CA em ambiente fechado. Não o use em ambientes úmidos.
- Jamais insira ou remova um plugue de alimentação com as mãos molhadas.

Advertência: incêndio

- Não coloque itens incandescentes ou chamas abertas próximos ao produto, porque eles podem causar um incêndio.

Unidade sem fio (para produtos que podem ser usados com Wi-Fi, Bluetooth, etc.)

- As ondas de rádio que emanam deste produto podem afetar dispositivos eletromédicos, como um implante de marcapasso cardíaco ou um implante de desfibrilador.
 - Não use o produto próximo a dispositivos médicos ou dentro de instalações médicas. As ondas de rádio do produto podem afetar dispositivos eletromédicos.
 - Não use o produto a menos de 15 cm de pessoas com marca-passo cardíaco ou implante de desfibrilador.

Advertências sobre pilhas (para produtos que usam pilhas)

- Nunca jogue as pilhas utilizadas no fogo. Isso pode causar ruptura ou explosão da pilha e causar incêndio ou ferimentos.
- Não exponha a pilha a condições extremas de baixa pressão atmosférica, frio ou calor (como em luz solar direta ou fogo). Isso pode causar ruptura ou explosão da pilha e causar incêndio ou ferimentos.
- Não desmonte as pilhas. Isso pode causar incêndio, superaquecimento, explosão ou vazamento, causando queimaduras ou ferimentos.
- Siga as precauções abaixo. Deixar de fazer isso poderá resultar em incêndio, superaquecimento, vazamento ou mau funcionamento, causando queimaduras ou ferimentos.
 - Use somente o tipo de pilha que for especificado.
 - Não use pilhas novas com pilhas antigas.
 - Não misture tipos de pilha.
 - Sempre verifique se todas as pilhas estão colocadas em conformidade com as marcas +/- dos polos.
 - Quando a carga das pilhas tiver terminado ou quando o produto não for utilizado por um longo período, remova as pilhas dele.
- Não tente recarregar pilhas que não foram projetadas para recarga. Fazer isso poderá causar ruptura ou vazamento, causando ferimentos etc.
- Em caso de vazamento, evite o contato com a solução. Em caso de contato do fluido da pilha com os olhos, a boca ou a pele, lave-os imediatamente com água e procure um médico. O fluido da pilha é corrosivo e pode causar perda de visão ou queimaduras por produtos químicos.
- Nunca carregue o produto quando ele ou a pilha estiverem molhados. Fazer isso pode causar choque elétrico, incêndio ou mau funcionamento devido a curto-circuito.
- Quando for carregar, siga as instruções fornecidas com as pilhas, este manual ou as instruções do dispositivo conectado. Use apenas o dispositivo de carregamento especificado e dentro da faixa de temperatura de carregamento especificada. O carregamento com um carregador não especificado ou a uma temperatura fora da faixa especificada pode causar vazamento, superaquecimento, ruptura, explosão ou mau funcionamento.
- Quando usar pilhas recarregáveis, siga as instruções fornecidas com as pilhas. Use apenas o dispositivo carregador especificado e dentro da faixa de temperatura de carregamento especificada ao carregar. O carregamento com um carregador não especificado ou a uma temperatura fora da faixa pode causar vazamento, superaquecimento, ruptura ou mau funcionamento.

- Para obter instruções sobre a instalação e a remoção das pilhas, siga as instruções contidas neste manual ou nas instruções do dispositivo conectado. Deixar de seguir essa precaução pode resultar em incêndio, superaquecimento, ruptura, explosão ou mau funcionamento.
Mantenha as pilhas fora do alcance de crianças. Uma criança pode engolir uma pilha sem querer. Deixar de seguir essa precaução também pode causar inflamação devido a vazamentos de fluido da pilha.
- Não exponha as pilhas a choque mecânico.
Isso pode resultar em danos causados por pilhas, choque elétrico ou mau funcionamento.
- Não cause intencionalmente curto-circuito na pilha. Ruptura ou vazamento de fluido pode causar incêndio ou ferimentos.
- Não coloque as pilhas em bolsos ou sacolas, nem as carregue ou guarde com peças de metal. Baterias mantidas nessas condições podem entrar em curto-circuito, estourar ou vazar, causando incêndio ou ferimentos.
- Ao guardar ou descartar as pilhas, isole a área do terminal com fita ou outra proteção. Misturá-las com outras pilhas ou objetos de metal pode causar incêndio, queimaduras ou combustão devido ao fluido.

(Para produtos usando uma pilha tipo moeda ou botão)

- **CUIDADO PARA NINGUÉM ENGOLIR A PILHA; RISCO DE QUEIMADURAS POR PRODUTOS QUÍMICOS**
O produto contém uma pilha tipo moeda ou botão. Engolir a pilha tipo moeda/botão pode causar queimaduras internas graves em apenas duas horas e levar à morte.
Mantenha pilhas novas e usadas longe do alcance de crianças. Se o compartimento de pilhas não fechar de forma segura, interrompa o uso do produto e mantenha-o longe do alcance de crianças.
Se você achar que as pilhas possam ter sido engolidas ou colocadas em qualquer parte do corpo, procure atendimento médico imediato.



Conexões

- Leia o manual do dispositivo a ser conectado e siga as instruções. Deixar de seguir essa advertência pode provocar incêndio, superaquecimento, ruptura ou mau funcionamento.

Se você observar qualquer anormalidade

- Caso ocorra algum dos problemas a seguir, desligue imediatamente a chave liga/desliga e desconecte o plugue de alimentação da tomada. Se você estiver usando pilhas, remova todas elas do produto.
Por fim, leve o dispositivo a um Serviço Técnico Yamaha.
 - O cabo de força ou o plugue de alimentação ficarem desgastados ou danificados.
 - Presença de odores estranhos ou fumaça.
 - Algum objeto ou água caírem dentro do produto.
 - Houver uma perda súbita de som durante o uso do produto.
 - Rachaduras ou outros danos visíveis aparecerem no produto.



CUIDADO

Siga sempre as precauções básicas mencionadas abaixo para evitar que você ou outras pessoas se machuquem, bem como para evitar que ocorram avarias no produto ou em outros objetos. Essas precauções incluem, entre outras:

Montagem

- Monte o produto na sequência correta, seguindo as instruções da documentação em anexo que explica o processo de montagem. Além disso, aperte os parafusos ou porcas regularmente. Deixar de fazer isso pode causar danos ao produto ou até mesmo ferimentos.

Localização

- Se o instrumento tiver ventilação de ar para dissipar o calor, não coloque objetos na frente da ventilação. Isso pode impedir a ventilação adequada dos componentes internos e, possivelmente, resultar no superaquecimento do produto.
- Não coloque o produto em uma posição instável ou em um local com vibrações excessivas, onde ele possa cair acidentalmente, resultando em mau funcionamento e até mesmo ferimentos.
- Não se aproxime do produto durante um terremoto. Os fortes abalos durante um terremoto podem fazer o produto se mover ou cair, possivelmente causando ferimentos.
- Ao transportar ou mover um produto que pese mais de 20 kg, sempre faça isso com duas ou mais pessoas. Tentar levantar o produto com apenas uma ou duas pessoas, pode resultar em ferimentos, como lesões nas costas, ou na queda do produto, causando outros ferimentos.
- Antes de mover o produto, remova todos os cabos conectados para evitar danos aos cabos ou ferimentos em pessoas que possam tropeçar neles.
- Use somente a mesa ou o suporte especificado para o produto. Ao fixá-los, use os parafusos e as peças de acessórios fornecidos. Deixar de fazer isso poderá fazer com que o produto caia, causando danos no produto ou ferimentos.

Conexões

- Antes de conectar o produto a outros dispositivos, desligue a alimentação de todos os dispositivos. Antes de ligar ou desligar todos os dispositivos, ajuste o volume para o nível mínimo.
- Certifique-se de definir os volumes de todos os dispositivos no nível mínimo e aumentar gradualmente os controles de volume ao tocar o produto, a fim de definir o nível de audição desejado.

Manuseio

- Não insira os dedos nem as mãos nas aberturas da cobertura das teclas ou do produto. Além disso, tenha cuidado para que a tampa das teclas não prenda os dedos.
- Não insira materiais estranhos, como metal ou papel, nas aberturas do produto. Deixar de seguir essas advertências pode provocar incêndio, choques elétricos ou mau funcionamento.
- Não coloque seu peso ou objetos pesados sobre o produto. Além disso, não use os botões, as chaves nem os conectores com muita força.
- Mantenha as peças pequenas fora do alcance de crianças, pois elas podem engolir as peças acidentalmente.
- Não utilize o dispositivo ou os fones de ouvido por um longo período com volume alto ou desconfortável, pois isso pode causar a perda permanente da audição. Se você apresentar algum problema de audição ou zumbido no ouvido, procure um médico.
- Remova o plugue de alimentação da tomada de corrente alternada (CA) antes de limpar a unidade. Deixar de seguir essas advertências pode provocar choques elétricos.

A Yamaha não pode ser responsabilizada por danos causados pelo uso indevido ou por modificações efetuadas no produto nem pela perda ou destruição de dados.

Informações para os usuários relativas à coleta e à eliminação de baterias e equipamentos usados



Os símbolos ilustrados, presentes em produtos, embalagens e/ou incluídos na documentação associada, indicam que as baterias e os produtos elétricos e eletrônicos usados não devem ser descartados juntamente com os resíduos domésticos em geral.

O procedimento correto consiste no tratamento, na recuperação e na reciclagem de produtos e baterias usados, que devem ser levados aos pontos de coleta adequados, em conformidade com a legislação nacional em vigor.

O descarte desses produtos e baterias de forma adequada permite poupar recursos valiosos e evitar potenciais efeitos prejudiciais para a saúde pública e para o ambiente, associados ao processamento incorreto dos resíduos.

Para obter mais informações relativas à coleta e à reciclagem de baterias e produtos usados, contate as autoridades locais, o serviço de descarte de resíduos ou o ponto de venda onde foram adquiridos os itens relevantes.

Informações para usuários empresariais na União Europeia:

Para descartar equipamentos elétricos e eletrônicos, contate o seu revendedor ou fornecedor para obter informações adicionais.



Informações relativas ao descarte em países não pertencentes à União Europeia:

Estes símbolos são válidos exclusivamente na União Europeia. Caso pretenda descartar esses tipos de itens, contate as autoridades locais ou o seu revendedor e informe-se sobre o procedimento correto de descarte.



Nota relativa ao símbolo referente a baterias (os dois exemplos de símbolos na parte inferior):

Este símbolo poderá ser apresentado juntamente com um símbolo químico. Nesse caso, ele estará em conformidade com os requisitos estabelecidos na diretiva da UE sobre baterias no âmbito do elemento químico relacionado.

Cd

(58-M03 WEEE battery pt-BR 01)

PT